

LED Birne maxi 252 LED`s farbig Art. Nr. A 33626

Gebrauchsanleitung

Technische Daten:

Standard Eingangsspannung Volt: AC 12V

Standard Leistung Watt: Max: 40W Min: 3W

Lebensdauer: 100.000 Stunden

16 verschiedene Programme mit Synchronisierungsmöglichkeit

Installation:

Diese Lampe ist für den Grossteil der Standard Schwimmbadbeleuchtung PAR 56 geeignet. Installieren Sie die SPECTRAVISION Lampe auf dieselbe Art und Weise wie eine normale PAR56.

Gebrauchsanweisung:

Die SPECTRAVISION Lampe ist ein hoch technisches, elektronisches Produkt in. Gemeinsam können diese drei Farben eine Reihe von anderen Farben produzieren und hierdurch können Sie Ihrem Schwimmbad eine persönliche Note verleihen. Mit dem An/Aus-Schalter Ihrer Schwimmbadbeleuchtung können Sie einen der 16 vorprogrammierten Effekte auswählen.

16 Programme der LED Lampen

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. weiß | : feste Mischfarbe |
| 2. rot | : eine Rotfarbe |
| 3. grün | : eine Grünfarbe |
| 4. blau | : eine Blaufarbe |
| 5. grün-blau | : grün/blau Farbe |
| 6. rot-grün | : rot/grüne Farbe |
| 7. blau-rot | : blau/rote Farbe |
| 8. Abend Meer | : langsame Animation in blau/rot |
| 9. Abend Fluss | : langsame Animation in grün/rot |
| 10. Riviera | : langsame Animation in blau/grün |
| 11. konstanter Farbwechsel | : wechselnde Farben, unterschiedlich für jede Lampe, jedoch konstante Farbfolge |
| 12. Zufallsprinzip | : wechselnde Farben, unterschiedlich für jede Lampe, langsame Animation |
| 13. Farbfluss | : Programm 12, gefolgt von Programm 15 |
| 14. Disco | : schnelle Animation |
| 15. Vier Jahreszeiten | : ruhige Animation in rot/blau/grün/lila |
| 16. Party | : schnelle Animation |

1. Alle SPECTRAVISION Lampen müssen auf ein und denselben Transformator installiert werden und an denselben Schalter.

2. Einschalten: um eine Synchronisierung aller befestigten Lampen zu erhalten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte:
- Kontrollieren Sie ob jedes Licht korrekt installiert wurde auf demselben Schaltkreis
 - Schalten Sie die Lichter für mindestens 10 Sekunden an
 - Schalten Sie die Lichter aus und warten Sie dann länger als 5 Sekunden. Wenn die Lampen nicht denselben Effekt anzeigen, dann die Lampen für mindestens 4 Sekunden ausschalten. Bitte Schritt 'c' so lange wiederholen, bis die Scheinwerfer synchronisiert sind.

3. Wenn die Scheinwerfer für mindestens 15 Sek. eingeschaltet bleiben, wird das entsprechende Programm gespeichert.

Garantiebestimmungen können nicht zuerkannt werden wenn die Gebrauchsanweisungen nicht auf korrekte Weise befolgt werden. Keine Garantie bei Gebrauch der Scheinwerfer ausserhalb des Wassers.